

Localización 1	
Se muestra localización de dirección a la izquierda, con dirección a la derecha es el lado opuesto	
Fusible 1a	10 A
Modelos europeos Audio Antena eléctrica Teléfono manos libres Espejos eléctricos Sistema de navegación	
Fusible 1b	15 A
Modelos non-europeos Audio Antena eléctrica Teléfono manos libres Espejos eléctricos Sistema de navegación	
Fusible 2	10 A
Conmutador de luz de freno NONDTC Interbloqueo del cambio de la transmisión automática ABS Luces de freno Sistema de navegación	
Fusible 3	
Sin utilizar	
Fusible 4	10 A
Luz(ces) antiniebla trasera(s)	
Fusible 5	15 A
Luces de emergencia Intermitentes Sistema del controlador multi remoto Sistema antirrobo	
Fusible 6	10 A
Modelos non-europeos Apertura de puerta trasera/maletero	

Sistema del controlador multi remoto	
Fusible 7	20 A
Señal de carga Luneta térmica	
Fusible 8	10 A
Modelos europeos Sensores de oxígeno térmico Inyección de combustible	
Fusible 9	
Sin utilizar	
Fusible 10	10 A
Señal de carga Indicador de funcionamiento defectuoso/conector de enlace de datos NONDTC Interbloqueo del cambio de la transmisión automática Aire acondicionado automático Luz(ces) interior(es) Señal(es) de aviso Lavafaros Luneta térmica Techo corredizo eléctrico Asientos térmicos Elevalunas eléctricos Cierre centralizado Sistema del controlador multi remoto Sistema antirrobo Sistema de navegación	
Fusible 11	10 A
Alimentación principal y circuito a masa Sensor de velocidad del vehículo (transmisión automática) Sensor de temperatura del líquido de la transmisión automática Módulo de control de la transmisión, alimentación	
Fusible 12	10 A
Sensor de velocidad del vehículo Indicador de funcionamiento defectuoso/conector de enlace de datos Alimentación principal y circuito a masa	

Sensor de temperatura del líquido de la transmisión automática
 Módulo de control de la transmisión, alimentación
 Aire acondicionado automático
 Luz(ces) interior(es)
 Velocímetro
 Tacómetro
 Indicador de temperatura
 Indicador de combustible
 Señal(es) de aviso
 Reloj
 Luneta térmica
 Antena eléctrica
 Cierre centralizado
 Sistema del controlador multi remoto
 Sistema antirrobo

Fusible	10
13	A

Luz(ces) interior(es)
 Luz(ces) del maletero
 Luneta térmica

Fusible	15
14	A

Calentador
 Aire acondicionado automático
 Aire acondicionado manual

Fusible	10
15	A

Desconexión del aire acondicionado
 Aire acondicionado automático
 Aire acondicionado manual

Fusible	15
16	A

Calentador
 Aire acondicionado automático
 Aire acondicionado manual

Fusible	10
17	A

Alimentación principal y circuito a masa
 Inyección de combustible
 Inyector(es)

Relé ECM	
Bomba de combustible	
Fusible 18	10 A
Sistema de retención suplementario	
Fusible 19	
Sin utilizar	
Fusible 20	10 A
Sensor(es) de oxígeno térmico(s)	
Conmutador de posición de mariposa de gases	
Ventilador de refrigeración	
Válvulas de solenoide de purga canister EVAP	
Válvula de solenoide de control de sincronización de la válvula admisión	
Válvula de control de la turbulencia, válvula solenoide	
Válvula solenoide de la recirculación de gases de escape (EGR)	
Señal de arranque	
Sistema de luz diurna	
Sistema antirrobo	
Fusible 21	10 A
Señal de arranque	
Sistema de luz diurna	
Fusible 22	15 A
Encendedor de cigarrillos	
Fusible 23	
Sin utilizar	
Fusible 24	10 A
Modelos non-europeos	
Espejos eléctricos	
Sistema del controlador multi remoto	
Sistema antirrobo	
Fusible 25	20 A
Limpiaparabrisas	
Arandela(s) de parabrisas	

Fusible 26	10 A	Luces de emergencia Intermitentes
Fusible 27	10 A	Modelos europeos Limpiaparabrisas Arandela(s) de parabrisas
Fusible 28	10 A	Limpiaparabrisas y arandela trasero
Fusible 29	15 A	Bomba de combustible
Fusible 30	10 A	Sensor de velocidad del vehículo Indicador de funcionamiento defectuoso/conector de enlace de datos NONDTC Conmutador de posición estacionamiento/punto muerto ABS Sistema de retención suplementario Sistema de carga Sistema de luz diurna Luz(ces) de marcha atrás Iluminación Velocímetro Tacómetro Indicador de temperatura Indicador de combustible Señal(es) de aviso Luz indicador de posición de la transmisión automática Reloj Sistema antirrobo Sistema de navegación
Fusible 31	10 A	ABS

Fusible SP1 Recambio
Fusible SP2 Recambio
Fusible SP3 Recambio
Relé R1 Europa y China Relé de luz(ces) antiniebla trasera(s)
Relé R2 Modelos non-europeos Relé de los elevallunas eléctricos
Relé R3 Modelos non-europeos Relé de apertura de puerta trasera/maletero
Relé R4a Modelos non-europeos Relé de sistema del controlador multi remoto
Relé R4b Modelos europeos Relé de los elevallunas eléctricos
Relé R5 Cortacircuitos